

Samolepiaci Polyesterový Film

Katalógové číslo: 5235.DPF.SK100.Z

Aplikácia filmu:

(minimálna teplota 10°C)

Postup aplikácie:

- Umyte plochu, na ktorú plánujete aplikovať fóliu s roztokom saponátu, potom opláchnite a osušte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Zmerajte priestor, na ktorý bude film aplikovaný a zmenšite film o pol centimetra.
- Naplňte rozprašovač čistou vodou a neutrálnym čistiacim roztokom, ako je šampón (asi 10-12 kvapiek na 1 liter vody), potom sa premiešajte.
- Nastriekajte pripravený roztok na povrch skla, aby bol mokrý a klzký.
- Z fólie odstráňte preč ochranú vrstvu, čím sa odhalí lepivá strana filmu.
- Nastriekajte anti-adhezívnu vodu na lepiacu plochu filmu.
- Umiestnite film správne na plochu kde bude kĺzať a tak sa bude dať jednoducho nastaviť.
- Nastriekajte anti-adhezívnu vodu na druhú stranu fólie aby sa valček ľahko kĺzal a tak nepoškodil disipatívnu vrstvu.
- Použite valček na pritlačenie fólie k povrchu.
Dávajte pozor aby ste pri tejto aplikácii nepoškodili disipatívnu vrstvu poškrábaním alebo šúchaním!
- Týmto spôsobom vytlačte spod fólie tekutinu a bublinky.
- Plné priľnutie fólie k povrchu nastane po 3-5 dňoch.
- Fóliu je nutné vodivo uzemniť na spoločný zemniaci bod!

Nepoužívajte škrabky ani iný abrazívny materiál. Odporúčame vrstvu utlačiť jemným valčekom.

DOLEŽITÉ: nepoužívajte žiadne chemikálie, alkohol alebo rozpúšťadla, ktoré by mohli poškodiť disipatívnu fóliu!